


Modus


Datum und Uhrzeit eingeben oder ändern

Beispiel: 01.02.2000 Uhrzeit 14:00

nach Reset




Taste O.K. 3x
Taste 1x drücken




Taste O.K. 2x drücken



Taste O.K. 1x
Taste 1x drücken



Taste O.K. 1x
Taste 4x drücken



Taste O.K. 3x drücken

Die Programmierung verzweigt in den Modus AUTO, Datum und Uhrzeit sind programmiert.

Modus PR

Programmieren des Wochenprogramms


Es sind mehrere Programmierungen möglich

- Schaltzeit für einen Tag und einen Kanal
- Schaltzeit für mehrere Tage und einen Kanal
- Schaltzeit für einen Tag und zwei Kanäle
- Schaltzeit für mehrere Tage und zwei Kanäle


Beispiel: Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7)
Schaltzeit 19:00 Uhr
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS (05 Sekunden)

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste 1x
Taste O.K. 1x drücken




Taste 1x
Taste O.K. 2x drücken




Taste 1x
Taste O.K. 1x drücken



Taste O.K. 4x
Taste 1x drücken



Taste O.K. 1x
Taste 9x drücken



Taste O.K. 3x
Taste 1x drücken




Taste O.K. 1x
Taste 3x drücken



Taste O.K. 2x
Taste 5x drücken



Taste O.K. 1x drücken



Weitere Schaltzeiten eingeben oder Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln

Modus PR

Dauer EIN oder Dauer AUS


(Ferienschaltung) Start und Ende nach Datum

Es kann auch nur für einen Kanal programmiert werden, der andere Kanal führt dann das Schaltprogramm aus.


Beispiel: START 20. April ENDE 24. April
Kanal B AUS

Ausgangszustand: Modus AUTO


Taste 1x
Taste O.K. 1x drücken




Taste 1x drücken




Taste 2x drücken




Taste O.K. 3x
Taste 4x drücken




Taste O.K. 1x
Taste 2x drücken




Taste O.K. 1x
Taste 4x drücken




Taste O.K. 2x
Taste 4x drücken



Taste O.K. 2x
Taste 2x drücken



Taste O.K. 1x drücken



Beispiel: 2 Kanal Uhr

Weitere Schaltzeiten eingeben oder Taste 1x drücken um in den Auto - Modus zu wechseln.

Das Ferienprogramm belegt keinen Speicherplatz.

Es kann nur ein Ferienprogramm eingegeben werden. Neueingabe überschreibt das alte Ferienprogramm.

Das Ferienprogramm löscht sich am Ende der Ferienscheidung und die Ausgangsrelais nehmen den Schaltzustand ein, der nach dem Schaltprogramm gültig ist. (Programmrückschau)


Modus S/W

Automatische Sommerzeit-Umstellung unterdrücken


Auslieferungszustand Sommerzeitumschaltung aktiviert.

Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 4x
Taste O.K. 1x drücken



Taste 1x drücken



Taste O.K. 1x drücken



Die S/W - Umstellung ist unterdrückt

Die Sommerzeitumstellung erfolgt nach der seit dem 30.05.1994 gültigen Regelung.

Beginn: Letzter Sonntag im März
Ende: Letzter Sonntag im Oktober


Modus ?

Auslesen und Ändern von Schaltzeiten

Beispiel: Schaltzeit Dienstag (2) und Donnerstag (4) bis Sonntag (7) 19:00 Uhr;
Kanal A EIN; Kanal B IMPULS
ändern in Mittwoch (3) bis Sonntag (7) 19:30 Uhr; Kanal A EIN; Kanal B EIN


Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 2x
Taste O.K. 1x drücken



Anzeige der freien Speicherplätze


Taste O.K. 3x drücken




Taste 1x drücken




Taste O.K. 1x
Taste 1x drücken




Taste O.K. 1x
Taste 1x drücken



Taste O.K. 7x
Taste 3x drücken



Taste O.K. 3x drücken



Taste 2x drücken



Taste O.K. 1x drücken



Anzeige der freien Speicherplätze

Taste 1x drücken



Modus ?

Schaltzeit löschen

Beispiel: Ferienscheidung START 20. April ENDE 24. April löschen


Ausgangszustand: Modus AUTO

Taste 2x
Taste O.K. 1x drücken




Anzeige der freien Speicherplätze

Taste O.K. 1x drücken



Taste CL 1x drücken



Taste 1x drücken



Löschen aller Schaltzeiten:

Bei der Anzeige der freien Speicherplätze die Taste CL 2x drücken.